

Reflejos

- 1.Replaceable batería (puede reemplazables la batería cuando la batería está apagado)
- sistema giroscópico 2.6 eje con una velocidad de 3 grado.
3. Con 2.0 megapíxeles Captura de cámara y grabar cada momento hermoso e inolvidable.
- 4.6 eje del giroscopio: fuerte estabilidad, resistencia al viento más fuerte, más fácil de controlar.
- 5.It muestra más detalles para su conveniencia para controlar este quadcopter.
- 6.360 grados ruedan: fresco orgánico y el vuelo de acción exquisita.
- 7.Colorful luz LED:
- 8.Suitable para volar en la oscuridad de la noche.
- Tamaño 9.Mini: única de la impresión y el diseño atractivo. Mini tamaño le permite volar en interiores o dentro de un espacio limitado.
- Modo 10.Headless: no hay necesidad de ajustar la posición de la aeronave antes de volar.
- 11.MODE1 & MODO2 un interruptor de llave.
- 12.One tecla para volver: hace que sea fácil encontrar el camino a casa.
- 13.Charge el zumbido de las baterías en el controlador.
- 14.Transmitter equipado con un cable de carga: Puede cargar el zumbido de las baterías en el controlador.

Presupuesto

Color: Rojo, Blanco, Negro

la distancia de vuelo: 30M

Cámara: 2,0 MP

de modo de mando: Modo dual

Tiempo de carga: 60 minutos

El tiempo de vuelo: unos 5 minutos

Frecuencia de trabajo: 2,4 GHz

batería de vuelo: 3.7V 220mAh Li-Po

Transmisor de batería: 4 x pila AA (no incluidas)

Tensión de carga: 3.7V

QuadCopter dimensiones: 8 * 7.1 * 2.45cm

Funciones: cámara de alta definición, arriba / abajo, 360 grados de vuelco, MODO 1 & interruptor de MODO 2, adelante / atrás, Una tecla para volver, el modo sin cabeza, girar a la izquierda / derecha, acelerar, el vuelo hacia los lados

Contenido del paquete

1 x [quadcopter](#)

1 x Transmisor

1 x cámara de 2,0 MP

cargador USB 1x

Batería 1 x 3.7V 220mAh Li-Po

6 x Hoja

cubierta 2 x lámina

Manual de instrucciones 1 x

1 x destornillador

tarjeta de memoria 1 x 2G

lector de tarjetas 1 x

FQ777®

14+
AGES



SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera



FQ777®

SPIDER DRONE 126C HEXACOPTER



SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777®



BLACK

SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777®



SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777®




RED

FQ777®



BLACK



WHITE



RED

SPIDER
DRONE 126C
HEXACOPTER

SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777®



BLACK

SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777®



WHITE

SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777®



RED

SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777®



HD CAMERA ANGLE,
LET'S SHOW VISUAL EFFECT
BROADER AND CLEARER!



SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777®



BACK

SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER
With HD Camera

FQ777®



HEXACOPTER SIZE:108X98X25mm



BOX SIZE:188X117X52mm


SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER


With HD Camera

FQ777[®]

MODE 1



MODE 2



SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER
With HD Camera

FQ777[®]



The RC Transmitter Default mode 2

MODE 1 / MODE 2 SWITCH



YOU CAN PRESS DOWN THE ACCELERATOR KEY
AT THE SAME TIME OPER THE BACK OF THE TRANSMITTER
MODE 1/2 SWITCH INTO THE MODE 1

SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777[®]



Headless mode calibration



Gyroscope calibration

Press down it
switching speed



Press down it
360°rolling action