

Points forts

- 1. Remplaçable (peut être remplacée la batterie lorsque la batterie est hors tension)
- 2.6 axe du gyroscope avec la vitesse 3 de qualité.
- 3. Caméra With 2.0MP capturer et enregistrer chaque belle et inoubliable moment.
- 4.6 axe gyroscopique: Forte stabilité, résistance au vent plus fort, plus facile à contrôler.
- 5. Il montre plus de détails pour votre commodité pour contrôler ce quadcopter.
- 6. 360 degrés rouler: cool professionnelle et de l'action de vol exquis.
- 7. Colorful LED:
- 8. Suitable pour voler dans l'obscurité la nuit.
- 9. Mini Taille: impression unique et un design attrayant. la taille MINI vous permet de voler à l'intérieur ou dans l'espace limité.
- 10. Headless: pas nécessaire d'ajuster la position de l'aéronef avant le vol.
- 11. MODE1 & MODE2 un interrupteur à clé.
- 12. One pour revenir: le rend facilement pour trouver le chemin de la maison.
- 13. charge le drone par des piles dans le contrôleur.
- 14. Transmitter équipé d'un câble de chargement: Peut charger le drone par des piles dans le contrôleur.

Caractéristiques

Couleur: Rouge, Blanc, Noir

la distance de vol: 30M

Appareil photo: 2.0MP

Mode Controller: mode Dual

Temps de charge: 60mins

Temps de vol: A propos de 5mn

Fréquence de travail: 2.4Ghz

batterie de vol: batterie 3.7V 220mAh Li-Po

la batterie de l'émetteur: pile AA 4 x (non inclus)

Tension de charge: 3.7V

Dimensions de Quadcopter: 8 * 7.1 * 2.45cm

Fonctions: Caméra HD, haut / bas, 360 degrés rollover, MODE1 & switch MODE2, avant / arrière, une touche pour revenir, le mode sans tête, tourner à gauche / droite, accélérer, vol COTES

Le contenu de la boîte

1 fois [quadcopter](#)

1 x Transmetteur

1 x 2.0MP caméra

chargeur USB 1x

Batterie 1 x 3.7V 220mAh Li-Po

6 x Lame

couvercle 2 x Lame

Mode d'emploi 1 x

1 x tournevis

1 x 2G carte mémoire

1 x lecteur de carte

FQ777®

14+
AGES



SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera



FQ777[®]

SPIDER DRONE 126C HEXACOPTER



SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777[®]



BLACK

SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777[®]



SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777®




RED

FQ777®



BLACK



WHITE



RED

SPIDER
DRONE 126C
HEXACOPTER

SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777®



BLACK

SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777®



WHITE

SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777®



RED

SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777[®]



HD CAMERA ANGLE,
LET'S SHOW VISUAL EFFECT
BROADER AND CLEARER!



SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FO777[®]



BACK

SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER
With HD Camera

FQ777®



HEXACOPTER SIZE:108X98X25mm



BOX SIZE:188X117X52mm


SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER


With HD Camera

FQ777[®]

MODE 1



MODE 2



SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777[®]



The RC Transmitter Default mode 2

MODE 1 / MODE 2 SWITCH



YOU CAN PRESS DOWN THE ACCELERATOR KEY
AT THE SAME TIME OPER THE BACK OF THE TRANSMITTER
MODE 1/2 SWITCH INTO THE MODE 1

SPIDER DRONE 126C

HEXACOPTER

With HD Camera

FQ777[®]



Headless mode calibration



Gyroscope calibration

Press down it
switching speed



Press down it
360°rolling action