

## Mette in evidenza

- \*Barca 4 CH RC
- \* Non incluso Batteria

## Specifiche

- \* Colore: Blu / Rosso
- \* Canale: 4
- \* Funzione: avanti, indietro, Girare Verso sinistra, verso destra Turning
- \* Batteria per barca: 3 \* 1.5 V batteria "AA" (non incluse)
- \* Tempo di gioco: circa 5-10 minuti
- \* Distanza di controllo: Circa 15 metri
- \* Batteria per il regolatore: 2 \* 1.5V "AA" (non incluse)
- \* Formato del prodotto: 22 x 15,5 x 8 centimetri
- \* Età adatte: Sopra 6 anni

## Contenuto della confezione

- 1x barca RC
- 1x controller







