

Mette in evidenza

- *Barca 4 CH RC
- * Non incluso Batteria

Specifiche

- * Colore: Verde / Giallo
- * Canale: 4
- * Funzione: avanti, indietro, Girare Verso sinistra, verso destra Turning
- * Batteria per barca: 3 * 1.5 V batteria "AA" (non incluse)
- * Tempo di gioco: circa 5-10 minuti
- * Distanza di controllo: Circa 15 metri
- * Batteria per il regolatore: 2 * 1.5V "AA" (non incluse)
- * Formato del prodotto: 22 x 15,5 x 8 centimetri
- * Età adatte: Sopra 6 anni

Contenuto della confezione

- 1x barca RC
- 1x controller







