

## Highlights

- \*4 CH RC boot
- \* Niet inbegrepen de batterij

## Bestek

- \* Kleur: blauw / rood
- \* Functie: Vooruit, achteruit, naar links Draaien, Rechtsom Draaien
- \* Batterij voor de boot: 3 \* 1,5 V "AA" batterijen (niet inbegrepen)
- \* Speelduur: ca. 5-10 minuten
- \* Controlling afstand: Ongeveer 15 meter
- \* Batterij voor controller: 2 \* 1.5V "AA" batterijen (niet inbegrepen)
- \* Grootte van het product: 22 x 15,5 x 8 cm
- \* Geschikte leeftijd: Boven de 6 jaar oud

## Inhoud van de verpakking

- 1x RC Boat
- 1x Controller









