

Highlights

Bestek

- * Functie: Dive, Ga vooruit / achteruit, links / rechts.
- * Batterij: 3,7 V, 150mAh Li-Po batterij.
- * Oplaadtijd: ongeveer 30 minuten
- * Vliegtijd: ongeveer 8 minuten
- * Controlling afstand: ongeveer 5 meter
- * Batterij voor controller: 4 x AA batterijen (niet inbegrepen)
- * Boot size: 2,75 * 9,9 * 3,9 cm
- * Gift maat van de doos: 15,7 * 8.2 * 11.8cm
- * Geschikte leeftijd: Boven 10 jaar oud

Inhoud van de verpakking

- 1x RC Boat
- 1x Controller
- 1 x Batterij







