

## Reflejos

- \* Sistema de la operación: Conduzca con su iPad®, iPhone® o iPod touch® dispositivo, o con Android™ teléfonos inteligentes y tabletas
- \* La transmisión de vídeo en tiempo real
- \* adecuado para ser utilizado en la noche
- \* toma de vídeo, disparar photos, capacidad de vigilancia
- \* 300000 píxeles, vídeo en formato AVI (640 \* 480), las imágenes en formato JPEG (1280 \* 960)

## Presupuesto

- \* Material: ABS
- \* Color: Negro
- \* Dimensiones: 20.5X 16.0 X 15.2 CM
- \* Canales: 4 Canales
- \* Función: adelante / atrás / girar a la izquierda / a la derecha, Compatible con iOS / Android, visualización en tiempo real, con una función de visión nocturna, vídeo, fotos y función de control de interceptación independiente.
  
- \* Remoto Frecuencia de control:WIFI, muchos productos se puede utilizar al mismo tiempo.
- \* Control remoto Distancia: Approx 80 Metros
- \* Batería para el tanque : 6 \* 1.5V
- \* Tiempo de carga: Aprox 4-6 Horas
- \* Tiempo de Trabajo: Aprox 40 minutos
- \* Edades apropiadas: mayores de 14 años de edad

## Contenido del paquete

1x WIFI Tanque  
1x Cargador  
Manual 1x



RANGE UP TO  
200 FT



WATCH OUT!



APP CONTROLLED  
**LIVE SPY**  
NIGHT VISION + ADJUSTABLE CAMERA



ROVOSPY QUICK START GUIDE

1. Download the ROVOSPY App (available on the App Store and Google Play) and install it on your device.
2. Slide the battery cover (located on the top) open when the robot is powered off. Insert the 6 AA batteries (included) into the battery compartment. Make sure the positive (+) and negative (-) terminals are correctly aligned. Close the battery cover.
3. Open the ROVOSPY App. The device will be powered on and ready to use. You are now ready for ALL-TERRAIN SURVEILLANCE.



