

## In evidenza

- \* Macchina fotografica Built-in, le riprese in tempo reale
- \* Wifi Controllata, facile da giocare a all'aperto l
- \* Lato media il modello, volare lontano

## Specifiche

- \* Materiale: ABS
- \* Colore: rosso
- \* Dimensioni: 23 × 13 × 10,5 cm
- \* Canali: 3.5 Canali
- \* Funzione: su, giù, sinistra, destra, avanti, a rovescio,
- \* Giroscopio: Sì
- \* Telecomando Frequenza: infrarossi
- \* Gamma di telecomando: Circa 30metres
- \* Power Battery: 3.7V 1000mAh Li-ion
- \* Batteria di regolatore: 4 batterie da 1,5 V AA (non incluse)
- \* Tempo di ricarica: 100minutes ca.
- \* Orario di lavoro: circa 5-8 minuti
- \* Età adatte: Sopra 14 Anni
- \* Distanza di controllo: 30meters d

## Pacchetto Contenuto

- 1 x elicottero
- 1 x Telecomando
- 1 x Cavo USB
- 4 x Eliche
- 1 x Cacciavite
- Manuale Utente 1 x inglese