

Mette in evidenza

- * Agile nel funzionamento, facile da controllare
- * Oscillare intorno azione
- * Disegno apparenza di modo squisito

Specifiche

- * Materiale: ABS
- * Colore: Rosso / Blu
- * Dimensioni: 23,5 x 13 x 7,5 cm
- * Canali: 4 canali
- * Telecomando Frequenza di controllo: 27MHz
- * Funzione: avanti / indietro / girare a sinistra / destra / azione swing
- * Batteria per [Auto](#): NI-CD 3.6V 500mAh batteria ricaricabile inclusa
- * Batteria per il regolatore: 2 batterie 1.5V AA (non incluse)
- * Gamma di telecomando: circa 20 metri
- * Tempo di ricarica: circa 180 minuti
- * Durata: circa 15 minuti
- * Età adatte: Sopra 6 anni

Contenuto della confezione

- 1 x [Auto](#)
- 1 regolatore
- 1 x Caricabatteria
- Manuale Utente 1 x inglese



