

## Mette in evidenza

Gli occhi di Robokid e Flash petto e accendono durante il movimento  
Passeggiate in avanti e gira con diversi suoni e musica impressionante  
È possibile utilizzare il telecomando per controllare il robot per lanciare il proiettile EVA / dischi

## Specifiche

- \* Materiale: ABS
- \* Colore: Camouflage
- \* Dimensioni: 26.00 X 23.00 X 17.00 CM
- \* Batteria per Robot: 4 batterie AA (non incluse)
- \* Batteria per il regolatore: 2 batterie AA (Non incluso )

## Contenuto della confezione

- 1 x Rc robot
- 1 x Controller del robot
- 1 x schiuma dischi
- 1 x dell'utente Manual







