

Особенности

- * Операционная система: Поездка его с iPad®, iPhone® или устройства Ipad Touch®, или с Android™ смартфонов и планшетов
- * В режиме реального времени передачи видео
- * подходит для использования в ночное время
- * Возьмите видео, стрелять Фото, способность наблюдения
- * 300000 пикселей, формат AVI видео (640 * 480), изображения в формате JPEG (1280 * 960)

Характеристики

- * Материал: ABS
- * Штат Колорадог: Черный
- * Габаритные размеры: 20,5Икс 16.0 X 15.2 CM
- * Каналы: 4 каналы
- * Функция: вперед / назад / поворот влево / вправо, поверните Совместимость с прошивкой / Android, реальный дисплей времени, с функцией ночного видения, видео, фотографии и самостоятельной функции мониторинга перехвата.
- * Удаленная частота управления: Wi-Fi, многие продукты могут быть использованы в то же время.
- * Дистанционное управление Расстояние: ArProx 80 метров
- * Аккумулятор для Танк : 6 * 1,5
- * Время зарядки: 4-6 часов Приблизительно
- * Рабочее время: припл 40 минут
- * Подходящие возраст: старше 14 лет

Содержание пакета

- 1x WI-FI танк
- 1x зарядное устройство
- 1x Руководство



WiFi

RANGE UP TO
200 FT



WATCH OUT!



APP CONTROLLED
LIVE SPY
NIGHT VISION + ADJUSTABLE CAMERA



ROVOSPY QUICK START GUIDE

- 1 Download the Rovospy App (available from the App Store and Google Play) and install it on your device.
- 2 Slide the battery cover (marked 'on/off') onto the battery compartment. Press down on the battery cover until you hear a click. The battery cover will now be locked in place.
- 3 Open the Rovospy App. The device will turn on and you will see the camera feed on your device's screen.
You are now ready for ALL-TERRAIN SURVEILLANCE



