□□□□□

quadcopters□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□

w1
beetle

w1
beetle

Antenna
天线
Power LED
电池指示灯
Rudder conversion
changing button
大小舵按键
Direction control stick
控制杆
（前后、左右侧飞）
Speed control stick
控制摇杆
（油门转向）
Crab trim
前后动作微调键
Direction trim
方向动作微调
Power switch
电源开关
LCD display
液晶面板