하이라이트

* 3 채널 RC 보트

명세서

* 자료: ABS
* 색상 : 화이트 / 블랙
* 크기 : 39.5 × 19.5 × 11 CM
* 채널 : 3

* 기능 : 전진 / 후진, 좌회전 / 우
* 배터리 보트 : NI-CD 7.2V700mAh 배터리 팩
* 충전 시간 : 약 4 시간
* 재생 시간 : 8-12분
* 제어 거리 : 50-70m
* 컨트롤러의 배터리 : 3.1.5V의 * AA 배터리 (포함되지 않음)
* 충전기 : 7.2V / 250mAH

* 속도 : 10 ~ 15 KM / H
* 적당한 나이 : 8 세 이상

패키지 내용

1 개 RC 보트
1 X 컨트롤러
1 개 배터리
1 개 충전기
1X 설명서

TRACER
70
RADIO CONTROL

TRACER
70
BOAT
2.电池的安装 Installation of battery

TRACER
RADIO CONTROL

TRACER

RADIO CONTROL

79
NI-CD AA700mAh 7.2V
LJg
RADIO CONTROL