Mette in risalto:

1. Le braccia del robot giocattolo può oscillare avanti e indietro.
2. Quando funziona, il giocattolo del robot può alleggerire e riprodurre musica.
testa 3.The può oscillare a destra ea sinistra.
4. Le gambe possono camminare avanti e indietro.
5. Il giocattolo elettronico ha un tasto per eseguire automaticamente tra cui cammino, la luce, la musica del gioco.
6. La macchina robot deve batterie AA 4 *, il telecomando ha bisogno di batterie 2 * AA. (non incluso)

specifiche tecniche

- Confezione: scatola di finestra
- Robot Dimensione: 15.0X10.0X23.0 CM
- Formato della scatola: 77.0X46.0X62.0 CM
- QTY / CTN: 24pcs
- G.W / N.W :. 17.5 / 15.5 (KGS)

Contenuto del pacco

1xRobots
1xRemote controller

06
AGENT

06


Light
The arms can
swing back and forht
The head can
swing left and right
06
Light,Music
The legs can walk back and rorth.


The arms can swing
back and forht

The head can swing
left and right

06
VIOLENT
AGENT

AGENT
BINGO

QC
04

06

23cm
8cm
13cm
10cm
6.5cm